

Upute za rad kalibratora

1. Uvod


Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Uređaj je namijenjen za kalibraciju mjernih elektroničkih uređaja.

3. Priprema za rad i korištenje.




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN



L- LCD zaslon

W- prekidač napajanja

P- gnijezdo za priključenje sonde

W/T- prekidač napajanja tester baterija

G- akustički pretvarač

Z - priključak za mjerenje tlaka

- Priključite mjerne kabele i/ili kabele napajanja u odgovarajuća gnijezda, ako su potrebna.
- Postavite prekidač za izbor funkcije/raspona na željeni položaj. Ako je vrijednost mjernog signala nepoznata, odabrati najveće mjerno područje.
- Postaviti mjerne sonde, približiti uređaj, priključite ili montirajte ih na odgovarajuće mjesto u cilju izvršenja mjerenja.
- Promatrajte vrijednost ulaznog signala.
- Za zamjenu baterije treba otvoriti poklopac baterije odvijanjem vijaka ili labavljenjem kopče, zamijeniti bateriju, zatvoriti poklopac.

4. Mjere opreza

- Nikada ne prelaziti maksimalne ulazne vrijednosti za sve funkcije.
- Ne primjenjujte napon veći od nazivnog koji je definiran i označen na uređaju između gnijezda ili između gnijezda i uzemljenja.
- Koristite odgovarajuće utičnice, funkcije raspona za odabrana mjerenja.
- Prije promjene funkcije mjerenja, treba odvojiti mjerne žice od mjernog kruga.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je oštećen. Prije korištenja uređaja, pregledati kućište. Provjerite da nema pukotina ili odlomljenih komada dijelova. Pažljivo provjerite izolaciju u okolini gnijezda priključivanja.
- Uvjerite se da je poklopac baterije zatvoren i pričvršćen prije uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako radi nepravilno. Zaštita može biti oštećena. Ako niste sigurni je li uređaj ispravan, dajte ga u servis.
- Budite oprezni prilikom rada s naponima iznad 30 V AC, učinkovitim 42 V AC, vršnim i 60 V DC. Ovi naponi mogu uzrokovati opekline.
- Prije početka mjerenja treba obratiti pozornost da vodovi mjerne sonde nemaju oštećenu izolaciju i neizoliranih drugih dijelova od metala.
- Oštećene mjerne kabele trebao zamijeniti novim.
- Prije otvaranja poklopca pretinca za baterije treba izvaditi mjerne kabele iz uređaja, ako je to moguće.
- Zamijenite bateriju s novom ili napunite bateriju ako zaslon prikazuje indikator prazne baterije.
- Prilikom servisiranja uređaja, koristite samo rezervne dijelove propisane od strane proizvođača.
- Nikada ne koristite uređaj u eksplozivnim okruženjima, ako nije namijenjen za rad u takvim uvjetima.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN