Návod na uvedení zařízení UPS do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.
Podívejte se na www.tme.eu.
Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Zařízení je určeno k nouzovému napájení elektrických zařízení napájených napětím 220/230 V AC.

3. Příprava k práci a používání

- Připojte k zařízení napájecí kabely chráněných zařízení.
- Připojte kabel, který napájí zařízení, k síti vybavené ochranným vodičem.
- Zapněte zařízení pomocí tlačítka na panelu zařízení, pokud takový zařízení má.

4. Bezpečnostní opatření

- Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.
- UPS je zařízení navržené pro práci s vysokým napětím. Uvnitř zařízení se nacházejí díly pod napětím, které je nebezpečné pro člověka!
- Zařízení neotevírejte, jelikož to může způsobit zasažení proudem nebo nesprávnou funkci.
- Zařízení není doporučeno pro ochranu spotřebičů udržujících život!
- Na kryt UPS ani do jeho vnitřku nelijte žádné tekutiny.
- Napájecí zdroj přechovávejte v suchých prostorách. Neumisťujte UPS v blízkosti prostředí s velkou vlhkosti nebo poblíž kapalin, jakými jsou např. chemické vodní roztoky.
- Neumisťujte UPS v místě, kde na něj budou bezprostředně působit sluneční paprsky nebo jiný zdroj tepla, jak ani v místech s nízkou teplotou.
- Nezakrývejte větrací otvory, umožňující odvod tepla zevnitř UPS.
- Pro připojení UPS použijte pouze napájecí kabel s ochranným vodičem a napájecí vidlice UPS musí být zapojena do zásuvky, která má kolík s připojeným ochranným vodičem.
- Při běžných podmínkách ”práce ze sítě” chrání UPS v případě přetížení výstupu nebo zkratu vstupní pojistka .
- Napájecí zásuvka, do které je UPS připojen, musí být poblíž zařízení a snadno přístupná.
- Napájecí zdroj má vlastní zdroj energie - vnitřní akumulátory. Výstup UPS může být pod napětím i v případě, když je odpojen od energetické sítě! Plné odpojení UPS od zdroje napájení nastane až po odpojení svorky z baterie. Takovou činnost může provést pouze autorizovaný servis!
- Pro výměnu baterie kontaktujte servis.
- Zdroj musí být připojen k zásuvce, jejíž fázový vodič je jištěn pojistkou se jmenovitou hodnotou ne větší než 10 A.

TME Electronic Components

TME Czech Republic, s.r.o.

Hornopolní 3308/40, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika
IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč