

Instrukcja uruchomieniowa dla zasilaczy do diod LED

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do zasilania oświetlenia w technologii LED.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

- Podłączyć przewody zasilające oraz wyjściowe do odpowiednich gniazd.
- Włączyć zasilanie.

4. Środki ostrożności

- Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia oraz testowanych diod.
- Zachować polaryzację diody.
- Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczach nawet po kilku minutach od jego wyłączenia.
- Możliwość obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym - nie dotykać zacisków gdy jest włączone zasilanie.
- Nie przesłaniać otworów wentylacyjnych - grozi uszkodzeniem urządzenia.
- W pewnych okolicznościach mogą wystąpić niegroźne poparzenia. Nie dotykaj urządzenia przy włączonym zasilaniu, ani natychmiast po jego wyłączeniu.
- Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych w pobliżu.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN