

Gebruiksaanwijzing voor tafelloeplampen


1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming

Het apparaat is bestemd voor precisiewerk in werkplaatsen, maakt het werken met kleine elementen eenvoudiger.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik



W - voedingsschakelaar

R - flexibele arm

P - bevestigingsschroef

- Maak de houder van de lamp met behulp van de bevestigingsschroef goed vast op de rand van de tafel of het bureau.
- Zet de lamp in de gewenste positie met behulp van de flexibele arm.
- Steek de voedingskabel in een geschikt stopcontact.
- Schakel de stroom voor de verlichting in met behulp van de schakelaar.

4. Veiligheidsmaatregelen

- Om te beschermen tegen gezondheidsschade, het gevaar van lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand of explosies, moet u zich houden aan onderstaande veiligheidsvoorschriften. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot gevaar voor leven en gezondheid. Bewaar deze instructie en de veiligheidsaanwijzingen op een goed bereikbare plaats in de buurt van het apparaat.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden aangesloten op hiervoor bestemde stopcontacten of geaarde verlengsnoeren.
- Controleer of de schakelaar van het apparaat in de positie 'uit' staat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Maak altijd de voedingskabel los voordat u de lichtbron, zekering of extra accessoires gaat vervangen.
- Het is niet toegestaan om beschadiging van de voedingskabel te veroorzaken. Het is niet toegestaan om aan de kabel te trekken, het gereedschap te verplaatsen door het aan de kabel vast te houden. Vervang de kabel met de stekker in zijn geheel (in overeenstemming met het origineel).
- Houd het apparaat tijdens de werking vast aan de geïsoleerde delen zoals het handvat of de hiervoor bestemde greep en vermijd contact van het lichaam met stroomgeleidende en geaarde elementen (buizen, radiatoren etc.).
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe zonlicht, regen etc.
- Schakel het apparaat niet meteen in nadat u het van een koude naar een warme ruimte hebt gebracht. Gecondenseerde waterdamp kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Gebruik het apparaat in overeenstemming met zijn bestemming; onjuist gebruik van het apparaat kan beschadigingen, elektrische schokken, verwondingen of de dood veroorzaken.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicedienst, met gebruikmaking van de juiste reserveonderdelen.
- Het is verboden om wijzigingen aan te brengen in de constructie. Eigenhandige constructiewijzigingen resulteren in het vervallen van de garantie en kunnen bovendien verkeerde werking van het apparaat tot gevolg hebben of ongevallen veroorzaken.
- De nominale werkingsparameters van het apparaat mogen niet overschreden worden.
- Gebruik uitsluitend lichtbronnen die door de producent zijn bestemd voor gebruik met de lamp.
- Een gebruikt elektrisch apparaat moet worden verwijderd op plaatsen die hiervoor bestemd zijn.
- Houdt u aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing van het gereedschap.