

Laboratuvar Güç Kaynakları Hızlı Başlangıç Kılavuzu


1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama

Bu cihaz, DC gerilim ile cihazları beslemek için tasarlanmıştır.

3. Cihazın kurulumu ve kullanımı



W - Güç düğmesi

Z - Çıkış terminalleri

P - Kaba ve ince voltaj/akım sınır ayar düğmeleri


L - Akım ve voltaj LCD göstergeleri

- Güç kablolarını güç kaynağının uygun terminallerine bağlayın.
- Güç kaynağı çıkış kablolarını beslenen cihaza bağlayın.
- Voltaj düğmesini ve akım sınırı düğmesini minimuma ayarlayın.
- Gücü, güç kaynağı panelindeki düğme ile açın.

- Alıcının anma değerlerine uygun olarak çıkış voltajını ve akım sınırını ayarlayın.

4. Uyarılar

- Beslenen cihazın maksimum giriş gerilimi değerlerini asla aşmayın.
- Beslenen cihaz için uygun terminalleri, fonksiyonları ve aralıkları kullanın.
- Ölçüm fonksiyonunu değiştirmeden önce test uçlarını ölçüm devresinden çıkarın.
- Güç kaynağı hasarlıysa kullanmayın. Cihazı kullanmadan önce muhafazasını inceleyin.
- Güç kaynağı düzgün çalışmıyorsa kullanmayın. Koruma zayıflamış olabilir. Güç kaynağının doğru çalıştığından emin değilseniz servise verin.
- Elektrik bağlantılarını yaparken önce siyah güç kablosunu, sonra kırmızı güç kablosunu bağlayın; sökerken önce kırmızı kabloyu, sonra siyah kabloyu çıkarın.
- 30 V AC rms, 42 V AC tepe ve 60 V DC üzerindeki gerilimlerle çalışırken dikkatli olun. Bu gerilimler elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Çalışmaya başlamadan önce güç kablolarının yalıtımı hasarlı değil ve metal açıkta değil mi kontrol edin.
- Hasarlı güç kabloları yenileriyle değiştirilmelidir.
- Cihazları beslerken kabloları dokunmayın.
- Güç kaynağını, bu tür koşullar için tasarlanmamışsa, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanmayın.



Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN