



EAN:	4013288095688	Wymiar:	97x65x15 mm
Numer części:	05056374001	Waga:	114 g
Numer artykułu:	Bit-Check 10 BiTorsion 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
- Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę grotów
- Groty BiTorsion zapewniają długą żywotność
- Groty uniwersalne ciągliwo-twarde
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Zestaw Bit-Check. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane groty są umieszczane z powrotem w kasce, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Niekłopotliwy transport, np. w kieszeni koszuli. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Groty BiTorsion ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych. Strefa BiTorsion eliminuje skręcanie wierzchołka grotu w przypadku występowania wysokich obciążeń, co dodatkowo zwiększa żywotność narzędzi. Stosowane z odpowiednim uchwytem osiągają najwyższą możliwą żywotność. Z technologią Rapidaptor pozwalającą na zamocowanie grotu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana narzędzia następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3. Do mocowania we wkrętarkę lub uchwycie wiertarki elektronicznej.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

897/4 R Uchwyt uniwersalny Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm



05053923001

1x 1/4" x 75 mm



851/1 BTZ, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm

05056424001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 BTZ, PZ 1 x 25 mm



05056720001

1x PZ 1 x 25 mm

05056722001

1x PZ 2 x 25 mm

05056724001

1x PZ 3 x 25 mm



800/1 BTZ, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056066001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056068001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Groty i końcówki BiTorsion




To absolutna klasa Premium. Posiadają strefę skrętną BiTorsion, która zmniejsza twardość trzonu w stosunku do części roboczej o około 20%. W ten sposób eliminuje się w znacznym stopniu skręcanie wierzchołka groty lub końcówki w przypadku występowania obciążeń szczytowych, co dodatkowo zwiększa żywotność.

BiTorsion Rapidaptor



Uchwyty BiTorsion firmy Wera posiadają sprężynę skrętną, która pochłania mniejsze obciążenia szczytowe powstające podczas montażu. Zastosowanie uchwytu wraz z końcówkami BiTorsion, które również posiadają "strefę skrętną", wydłuża znacząco żywotność narzędzia. Uchwyty BiTorsion firmy Wera mogą być stosowane także z tradycyjnymi końcówkami i grotami.

Większa żywotność produktu



Tradycyjne groty i końcówki w połączeniu z uchwytem BiTorsion także zyskują większą żywotność. Ten sam efekt przynosi łączenie grotów i końcówek BiTorsion z konwencjonalnymi uchwytami.


Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion faza 1



Sprężyna skrętna umieszczona w uchwycie BiTorsion pochłania mniejsze obciążenia szczytowe (faza 1). Mechanizm oporowy zapewnia skuteczną ochronę sprężyny przed przeciążeniem.

BiTorsion faza 2



Większe obciążenia szczytowe absorbuje "strefa skrętna" trzonu grotu i końcówki (faza 2). Efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnemu procesowi obróbki cieplnej następującemu po hartowaniu, który zmniejsza twardość trzonu w stosunku do części roboczej.

Zgodny



Uchwyty oraz końcówki i grotu BiTorsion mogą być stosowane również niezależnie od siebie.

Szybki montaż i automatyczna blokada



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de