

## Kraftform Kompakt 25 z etui, 7 części

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



|                        |               |                             |              |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288098931 | <b>Wymiar:</b>              | 180x80x60 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05051024001   | <b>Waga:</b>                | 308 g        |
| <b>Numer artykułu:</b> | KK 25         | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ           |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030     |

- Rękojeść z trzpieniem bagnetowym chowanym w rękojeści
- Wbudowany magazynek do przechowywania grotów
- Groty uniwersalne ciągliwo-twarde
- W wytrzymałym etui
- Ergonomiczna rękojeść Kraftform umożliwiającą efektywną pracę bez uczucia zmęczenia

Kompaktowe narzędzie przeznaczone zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. System rękojeści i wymiennych trzpieni o różnym kształcie zapewnia użytkownikom mobilność i elastyczność. Do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173), a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4. Z adapterem, wysuwającym uchwytem i technologią Rapidaptor. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z zabezpieczeniem przed stacaniem umożliwia ergonomiczną pracę. Z wbudowanym magazynkiem na groty i końcówki. Chowany w rękojeści bagnetowy trzpień z mechanizmem szybkocującym pozwala na szybką pracę nawet w trudno dostępnych miejscach, gdy trzpień jest wsunięty. Aby wysunąć trzpień, wystarczy przesunąć tulejkę mocującą. Uchwyt bagnetowy można być wówczas używany jak normalny wkrętak. Trzpień bagnetowy można zdemontować i użyć jako adapter do współpracy z wkrętarką, bądź ponownie umieścić w położeniu wyjściowym. Z praktycznym etui na pasek.



### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_28\\_kk\\_25.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kk_25.html)

Wera - KK 25  
05051024001 - 4013288098931

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Dlaczego często zdarza się, że nie mamy przy sobie właściwego narzędzia? Powód: zbyt duża ich liczba i ciężkie torby powodują, że noszenie ze sobą wielu narzędzi jest uciążliwe. Było dla nas jasnym, że musimy opracować narzędzie przeznaczone do możliwie wielu zastosowań, które można bez problemu przenosić. Nasze rozwiązanie to seria Kraftform Kompakt. Jedna rękojeść, która umożliwia zamontowanie trzpieni z różnymi profilami. Kompaktowy zestaw narzędzi w lekkim i wytrzymałym etui tekstylnym lub pudełkach z tworzywa sztucznego.

### Bagnetowy trzpień, wbudowany magazynek na grot, technologia Rapidaptor



Zestawy serii Kraftform Kompakt 20 mają to coś: bagnetowy trzpień chowany w rękojeści (z możliwością wyjęcia i użycia jako uchwyt do grotów podczas pracy wkrętarką) oraz wbudowany magazynek na grot. Uchwyt Rapidaptor gwarantuje szybką wymianę grotów, a obrotowa tulejka pozwala na pewne prowadzenie narzędzia podczas montażu maszynowego.

### Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej



Zestawy składające się z rękojeści Kraftform, uchwytu z mechanizmem szybkołączącym oraz grotów przeznaczone są zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej.

### System rękojeści i wymiennych trzpieni




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

#### Bagnetowy trzpień I



Bagnetowy trzpień chowany w rękojeści z mechanizmem szybkołączącym pozwala na szybką pracę nawet w trudno dostępnych miejscach, gdy trzpień jest wsunięty. Wystarczy przesunąć tulejkę mocującą, aby wysunąć trzpień.

#### Bagnetowy trzpień II



Uchwyt bagnetowy można być wówczas używany jak normalny wkrętak. Ponowne przesunięcie tulejki mocnym ruchem powoduje zwolnienie mechanizmu blokującego w sposób słyszalny i wyczuwalny.

#### Bagnetowy trzpień III



Trzpień bagnetowy można zdemontować i użyć jako adapter do współpracy z wkrętarką bądź ponownie umieścić w położeniu wyjściowym.

#### Uchwyt Rapidaptor



Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tulejka ułatwia prowadzenie wkrętarki.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_28\\_kk\\_25.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kk_25.html)

Wera - KK 25  
05051024001 - 4013288098931

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 25 z etui, 7 część

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

### Zawartość zestawu:

#### 889/4 R Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 100 mm



05052504001

1x 1/4" x 100 mm



#### 851/1 Z, PH 1 x 25 mm



05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm

05072074001

1x PH 3 x 25 mm



#### 800/1 Z, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



#### Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_28\\_kk\\_25.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kk_25.html)

Wera - KK 25

05051024001 - 4013288098931

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)