

1. Ievads


Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta elektronisku, elektrisku piederumu sistēmu dzesēšanai.

3. Darba sagatavošana un lietošana

- Pieslēgt ierīci pie attiecīga sprieguma saskaņā ar polarizāciju.
- Pieslēdziet papildu kondensatoru saskaņā ar attēlu. Kondensators palīdz apspiest elektromagnētisku traucējumu, kuru ģenerē sistēma. Ja ierīce jau atbilst EMC direktīvai, nav nepieciešama kondensatora pieslēgšana sistēmā.



4. Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst pārsniegt nominālu ierīces darba parametru.
- Ventilatora ar filtru elektrisku instalāciju un pieslēgšanu var veikt kvalificēts elektriķis, ievērojot spēkā esošas enerģētisku uzņēmumu normas.
- Ierīce ir montēta pastāvīgi, tāpēc nepieciešama ir visu polu atslēdzēja instalācija.
- Instalācija jānodrošina visu attiecīgu aizsardzības līdzekļu un aizsardzību no elektrošoka.
- Ventilators ar filtru ir I. aizsardzības klases ierīce, ar iezemējumu.
- Nedrīkst lietot ierīci, kad ir bojāta vai kad nefunkcionē pareizi.
- Nedrīkst pieskarties pie strādājoša ventilatora, ņemot vērā ievainojuma risku.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN