

Instrukcja obsługi zasilacza stabilizowanego

Źródło zasilania.

Zasilacz urządzenia może być włączony wyłącznie do sieci zasilającej prądu zmiennego AC 230V 50Hz.

Informacja o wymaganiach urządzenia.

- Upewnij się, że parametry posiadanej sieci zasilającej są zgodne ze specyfikacją na zasilaczu.
- Upewnij się, że parametry zasilacza są odpowiednie dla zasilanego urządzenia - napięcie wyjściowe zasilacza musi być takie same jak napięcie wejściowe w urządzeniu, prąd wyjściowy musi być równy bądź większy niż deklarowany pobór prądu dla zasilanego urządzenia. Należy również sprawdzić czy polaryzacja wtyku wyjściowego odpowiada polaryzacji oznaczonej na gnieździe zasilanego urządzenia.

Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania:

- Urządzenie należy usytuować w miejscu bezpiecznym i stabilnym, a kabel zasilający powinien być ułożony tak, aby nie był narażony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z gniazdka sieciowego przez osoby lub zwierzęta poruszające się po pomieszczeniu.
- Nie wolno stawiać urządzenia na mokrej powierzchni.
- Nie używać w wilgotnym środowisku.
- Nie stwarzać możliwości zamknięcia urządzenia: np. dostęp deszczu przez otwarte okno.
- Nigdy nie stawiać na urządzeniu pojemników z płynami: wazony, szklanki, kieliszki itp.
- Nigdy nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia: świece, lampki oliwne itp.
- Całkowite wyłączenie z sieci zasilającej następuje dopiero po wyjęciu zasilacza sieciowego z gniazda sieciowego.
- Jeżeli cokolwiek wpadnie lub wleje się do środka urządzenia, natychmiast odłącz zasilanie. Urządzenie nie może być używane do czasu oględzin wykonanych przez eksperta.
- Nie rozkręcaj urządzenia. Wewnątrz może występować wysokie napięcie zagrażające zdrowiu a nawet życiu.
- Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, należy dla własnego bezpieczeństwa bezzwłocznie udać się do serwisu w celu usunięcia tej usterki.

Czyszczenie.

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie z sieci zasilającej.
- Nie używaj środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie miękką tkaninę nie pozostawiającą drobnych włosków.

Wentylacja.

- Wszystkie otwory i szczeliny w obudowie służą głównie do wentylacji urządzenia. Nie wolno ich zasłaniać ani przykrywać, gdyż grozi to przegrzaniem podzespołów wewnętrznych.
- Chronić urządzenie przed dostępem małych dzieci zdolnych wrzucać przez otwory wentylacyjne do wnętrza różne małe rzeczy.

Urządzenie należy umieścić w bezpiecznym miejscu, wolnym od zanieczyszczeń, z odpowiednią wentylacją, z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece)

URZĄDZENIA PRZYSTOSOWANE SĄ WYŁĄCZNIE DO PRACY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Serwis.

- Nigdy nie wykonuj samodzielnych napraw lub przeróbek.
- W razie potrzeby oddaj urządzenie do specjalizowanego serwisu.
- Wewnątrz nie ma żadnych elementów regulacyjnych przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, ani użytecznych elementów.

Ponieważ urządzenia te przeznaczone są do pracy ciągłej, nie posiadają wyłącznika sieciowego. Całkowite wyłączenie następuje poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej lub zasilacza z gniazda sieciowego. W związku z tym, gniazdo to powinno znajdować w łatwo dostępnym miejscu, tak aby w razie nagłej potrzeby można było szybko i sprawnie wszystko wyłączyć.

Podłączenie

1. Włącz przewód zasilający do gniazda w urządzeniu.
2. Włącz wtyczkę lub zasilacz sieciowy do gniazda sieci zasilającej
3. Skontroluj poprawność działania urządzenia.